

# Bedienungsanleitung:



## Stationschips

1. Tankchip vor den Chip-Leser halten
2. PIN eingeben
3. Bestätigen
4. Säule auswählen (Nr. Tankplatz eingeben)
5. Bestätigen
6. Tanken



## EC-, Maestro- oder V-Pay- Karte, Tankwertgutscheinkarten

1. Karte in den Kartenleser einführen
2. PIN eingeben
3. Bestätigen
4. Nach Autorisierung Karte entnehmen
5. Säule auswählen (Nr. Tankplatz eingeben)
6. Bestätigen
7. Tanken



## Bargeld

1. Geldschein in den Geldscheinleser einführen (5-50 € Scheine)
2. mehr Geld einführen oder Säule wählen (Nr. Tankplatz eingeben)
3. Bestätigen
4. Tanken

**Achtung:** Bei Guthaben erfolgt ein automatischer Guthabenausdruck mit EAN-/Barcode im Belegdrucker! **Unbedingt entnehmen.**

## Tanken mit Guthaben

Guthaben aus Bartankungen können über den Gutschriftenscanner als Tankguthaben eingelesen werden. Gutschrift mit EAN/Barcode nach oben & vorn einschieben – der Automat registriert das Guthaben wie Bargeld.

Bei Problemen oder Störungen steht Ihnen unser Team **Mo-Fr von 7-17 Uhr** unter der Telefonnummer **05533/1062** gerne zur Verfügung.

### Ihr Tankpunktteam Halle & Hehlen

Müller Mineralölhandel GmbH  
Am Sportplatz 8  
37620 Halle

